

GRI

KRAFTVOLLER OFEN- UND GRILLREINIGER

- Entfernt schnell und zuverlässig selbst hartnäckige und eingebrannte Fett- und Bratrückstände, sowie Ölflecken und Ruß
- Auch an senkrechten Flächen anwendbar
- Gebrauchsfertig
- Für alle Backöfen, Backbleche, Bräter und Grillgeräte
- Ein Aufheizen ist nicht erforderlich
- Bildet keine Dämpfe



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Es gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und Tech-Masters lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Tech-Masters haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

OVEN CLEANER HD

ALLGEMEINE INFORMATION

OVEN CLEANER HD ist ein starker und gebrauchsfertiger Grill- und Ofenreiniger. Er entfernt schnell hartnäckige und eingebrannte Fett- und Bratrückstände, sowie Ölflecken und Ruß. Durch die Gelstruktur ist OVEN CLEANER HD auch auf senkrechten Flächen sehr kraftvoll.

OVEN CLEANER HD kann für alle Arten von Backöfen, Backblechen, Bräter und Grillgeräten verwendet werden. Es ist kein Erhitzen erforderlich, somit werden keine Dämpfe freigesetzt.

TECHNISCHE INFORMATION

Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
Siedepunkt: 100°C

pH-Wert: ~ 13,4
Löslichkeit in Wasser: vollständig mischbar
Dampfdruck (bei 20°C): 23 hPa
Relative Dichte: 1,096 g/ml

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **ANWENDUNG:**
 - Kann für alle Arten von Öfen, Grills, Brätern verwendet werden
 - Auch für Backbleche, Auflaufformen, Pfannen, Töpfe, etc.
 - Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise
- **TIPP:**
 - Vor der Reinigung des Grills decken Sie die Umgebung mit einem Papiertuch ab, weichen Sie den Grill ein, indem Sie ihn vollständig mit dem Reiniger besprühen und decken Sie die Oberfläche mit einer Lage Papiertücher ab.
- **GEBRAUCH:**
 - Nur auf abgekühlten Oberflächen verwenden (max. 40 °C).
 - Gleichmäßig auf die verschmutzte Oberfläche sprühen und 3 - 5 Minuten (je nach Verschmutzung) einwirken lassen.
 - Entfernen Sie die Rückstände mit einem Tuch oder Papiertuch.
 - Mit klarem Wasser nachspülen und mit einem sauberen Tuch trocken reiben.
 - Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen oder die Einwirkzeit verlängern.
- **ACHTUNG:** Empfindliche umliegende Flächen vor Produktkontakt schützen. Ggf. abdecken und bei Bedarf sofort mit viel Wasser nachspülen.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T482551	Oven Cleaner HD	1l	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

