TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via San Bartolomeo 51, IT-21040 Carnago (VA)
Tel. +39 0331 9933 13
Fax +39 0331 9933 37
italy@tech-masters.eu
www.tech-masters.it

MMT

MULTI MASKING TAPE

NASTRO PER MASCHERATURA

- Facile e veloce da utilizzare
- Protegge le superfici circostanti
- Semplifica il processo di verniciatura
- Non lascia sbavature di vernice durante la rimozione
- Sigilla e protegge gli interni del veicolo da schizzi durante la verniciatura



Informazioni Generali

Il nastro per mascheratura MULTI MASKING TAPE è realizzato in carta crespa di alta qualità; è adatto all'uso nel settore automotive e ha un'ottima adesione su tutte le superfici. MULTI MASKING TAPE può essere applicato in modo sicuro su vernici a base solvente o a base acqua, infatti, una volta rimosso non restano residui.
MULTI MASKING TAPE è il prodotto perfetto per proteggere gli interni del veicolo da schizzi durante la verniciatura di maniglie, portiere, bagagliai, cofani, parafanghi,...
Proteggere i bordi con MULTI MASKING TAPE consente di verniciare in modo preciso, senza sbavature.
Realizzato con materiali di alta qualità, il bordo rigido consente la mascheratura dei singoli pannelli e consente una facile rimozione dopo l'uso.

Informazioni Tecniche

Supporto: in carta crespa, pellicola PE e linguetta di sollevamento PES
Adesivo: in gomma
Colore: avorio con stampa nera e rossa
Spessore totale: 285 micron
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 20 m (+/- 0,5 m)
Adesione di buccia: 2,7 N / cm
Resistenza alla trazione: 50 N / cm
Allungamento alla rottura: 10%
Resistenza alla temperatura: fino a +80°C per 1 ora
Durata a magazzino: 12 mesi (+22°C e umidità relativa 50%)

Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONI:
  Montanti
  Guarnizioni di gomma delle portiere
  Guarnizioni di vetri fissi
- USO:
  Rimuovere la pellicola dalla sezione stretta del nastro e incollarlo sul lato inferiore della guida della portiera Premere il nastro per far aderire bene e chiudere la portiera.Rimuovere la pellicola dalla restante parte del nastro, tirare verso il basso e far aderire sulla guarnizione di gomma.
- Per le guarnizioni dei vetri fissi, infilare il bordo rigido sotto la guarnizione, staccare la pellicola protettiva dal lato contro la gurnizione, tenendolo spinto il bordo abbassare il nastro e il bordo della guarnizione in modo da staccarla dalla carrozzeria, far aderire la parte adesiva appena scoperta al vetro in modo da mantenere abbassato il bordo della guarnizione.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione







Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di
questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.