

## S30

- ADESIVO MONOCOMPONENTE PER CRISTALLI
- Ottima adesione senza primer
- Senza solventi, isocianati e silicene
- Lunga conservazione a magazzino anche dopo l'apertura
- Facile da rimuovere dalle mani
- Rispetta l'ambiente
- Attutisce vibrazioni e rumori
- A base di Polimeri MSIP
- Drive-away in 60 minuti in accordo con FMVSS212



## MS SCREEN 30 MINUTI

### Informazioni Generali

SCREEN 30 minuti è un adesivo monocomponente a base di MSIP (Polimeri Ibridi Silano Modificati), ideato per l'assemblaggio di parabrezza. Si utilizza senza primer e polimerizza rapidamente sotto l'effetto dell'umidità atmosferica.

L'elevata viscosità conferisce al prodotto un'eccellente adesione iniziale.

Rispetta anche le più severe norme in campo di "Salute e Sicurezza" perché rispetta l'ambiente.

### Informazioni Tecniche

Base chimica: MSIP

Colore: nero

Consistenza: pastosa

Durezza (Shore A) +23°C/50% U. R.: Shore A 57

Temperatura di lavorazione: da +5°C a +40°C

Termostabile: da -40°C a +100°C (+120°C per breve periodo)

Tempo aperto +23°C/50% U.R.: 30 minuti

Tempo di formazione della pelle +23°C/50% U.R.: 25/30 minuti

Catalisi finale: 3,5mm in 24h

Drive-away: 1 ora

Resistenza alla trazione DIN 53504: 200 N/cm<sup>2</sup>

Resistenza strutturale: 16 N/cm<sup>2</sup>

Allungamento: 300%

Durata a magazzino: 18 mesi dalla data di produzione in luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi solari.

Misure di sicurezza: consultare la scheda di sicurezza

### Applicazioni ed Uso

- SCREEN 30 minuti è stato appositamente ideato per sigillare o fissare il vetro nelle riparazioni nel settore automotive. L'utilizzo di SCREEN 30 minuti permette ai veicoli dotati o meno di airbag di essere movimentati nuovamente dopo 1 ora.\*  
\*Ad una temperatura ambiente di almeno +23°C con umidità relativa pari al 50%. In presenza di valori più bassi, il tempo sopraindicato si allunga. SCREEN 30 minuti incolla anche sul bagnato.

- PREPARAZIONE DEL VETRO (parabrezza nuovo): Accertarsi che la superficie del cristallo sia pulita, altrimenti pulirla con Multifoam utilizzando un panno pulito e asciutto. Dopo almeno 3 minuti è possibile estrarre il sigillante che deve essere applicato entro e non oltre 30 minuti dalla pulizia. SCREEN 30 minuti aderisce direttamente su lamiera verniciata e residui di sigillante (non silicico) .

| Articolo Nr. | Nome | Contenuto   | Sezione |
|--------------|------|---|---------|
|              |      |    |         |
|              |      |   |         |
|              |      |  |         |

### Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

