TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
Fax +421 51 77 33 035
slovakia@tech-masters.eu
www.tech-masters.eu/sk

SMA

SPRAY MASTER

UNIVERZÁLNY TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ

- Odolný voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám.
- Jednoduché používanie.
- Účinný.
- Veľmi kvalitný materiál.



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

SPRAY MASTER je tlakový rozprašovač so zvýšenou chemickou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a rozpúšťadlám. Je určený na používanie v autoumývarniach, čerpacích staniciach, vo výrobe, v priemysle, pri zváraní, v medicínskych zariadeniach a pod.
SPRAY MASTER zaručuje jednoduché a efektívne používanie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPRAY MASTER ACID - KYSELINY:
Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
Farba: biela / červená
Menovitý objem: 1,5 l
Maximálny objem: 1,87 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,515 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER ALKALINE - ZÁSADY:
Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
Farba: biela / modrá
Menovitý objem: 1,5 l
Maximálny objem: 1,87 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,550 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER SOLVENT - ROZPÚŠŤADLÁ:
Rozmery: 140 x 220 x 330 mm
Farba: biela / čierna
Menovitý objem: 1,5 l
Maximálny objem: 1,87 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,550 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER FOAMER - NAPEŇOVAČ (ZÁSADY):
Rozmery: 140 x 220 x 390 mm
Farba: biela / modrá
Menovitý objem: 2 l
Maximálny objem: 2,3 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,625 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

SPRAY MASTER ACID FOAMER - NAPEŇOVAČ (KYSELINY):
Rozmery: 140 x 220 x 390 mm
Farba: biela / červená
Menovitý objem: 2 l
Maximálny objem: 2,3 l
Hmotnosť rozprašovača: 0,625 kg
Prevádzkový tlak: 2,6 bar

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- POUŽITIE:
  - Odskrutkujte hlavicu a nalejte kvapalinu, ktorú chcete aplikovať (prípadne narieďte kvapalinu podľa odporúčania výrobcu).
  - Zaskrutkujte hlavicu späť.
  - Pomocou piestovej pumpy natlakujte rozprašovač (približne 20 plynulých pohybov).
  - Prúd kvapaliny je možné regulovať pomocou striekacej matice - utiahnutím alebo uvoľnením matice môžete dosiahnuť rôzne stupne rozprašovania - od hmly po kontinuálny prúd.
- SKLADOVANIE / ÚDRŽBA:
  - Po každom použití riadne vypláchnite SPRAY MASTER čistou vodou.
  - Po použití odtlakujte SPRAY MASTER potiahnutím bezpečnostného ventilu.
  - Odstráňte hlavicu a naplňte SPRAY MASTER vodou (približne do 1/4 objemu).
  - Zaskrutkujte hlavicu späť a natlakujte nádobu.
  - Vypláchnite SPRAY MASTER vodou.
  - Po opláchnutí, odtlakujte nádobu, odstráňte hlavicu a zvyšnú vodu.
  - SPRAY MASTER by sa mal uchovávať BEZ TLAKU pri teplotách od 5 °C do 35 °C, na tienistom mieste, mimo vykurovacích telies a mimo dosahu detí.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Sekcia
T875003	Spray Master Alkaline 1,5l	1 ks	NÁRADIE
T875004	Spray Master Acid 1,5l	1 ks	NÁRADIE
T875005	Spray Master Solvent 1,5l	1 ks	NÁRADIE
T875006	Spray Master Foamer 2l	1 ks	NÁRADIE
T875007	Spray Master Acid Foamer 2l	1 ks	NÁRADIE
Y875901	Service Kit Alkaline / Alkaline Foamer EPDM	1 ks	NÁRADIE
Y875904	Service Kit Acid / Acid Foamer FPM	1 ks	NÁRADIE
Y875905	Service Kit Solvent FPM	1 ks	NÁRADIE

UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.