

SPC

- PULITORE AD IMMERSIONE
- Efficace pulitore ad immersione
- Non scioglie lo sporco, lo solleva e lo deposita sul fondo
- Agisce staticamente a temperature superiori di 10°C
- Contiene inibitori per metalli
- Rimuove vernici, grassi e residui di adesivi
- Non infiammabile
- Non contiene fenoli, cresoli e cromati
- Il prodotto non contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) intenzionalmente aggiunte.



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

STRIPP CLEAN

Informazioni Generali

STRIPP CLEAN è un pulitore ad immersione composto da due strati: Parte Attiva e Sigillo a base acqua. Il sigillo minimizza l'evaporazione e l'emissione di odore nell'ambiente, per questo motivo va mantenuto ad un'altezza di 7-10 cm. In estate si consiglia il rabbocco di acqua per mantenere efficace il sigillo.

Si consiglia l'uso di vasche sviluppate in altezza, riducendo al minimo necessario la superficie per contenere al minimo l'evaporazione.

Informazioni Tecniche

Aspetto: Liquido
Colore: giallastro

Odore: caratteristico
Solubilità: Non solubile
Durata a magazzino: 24 mesi

Applicazioni ed Uso

- Applicazioni: Ideale per pulire Pistole di verniciatura, carburatori, pompe ad iniezione, ugelli, attrezzature da lavoro, meccanismi, catene, parti meccaniche, cuscinetti a sfera senza danneggiare leghe leggere, alluminio, rame, ottone, cromo, nickel e superfici galvanizzate.
- USO:
- Prima di versare il prodotto agitare la tanica in modo che la parte attiva si mischi con il sigillo d'acqua. Dopo pochi minuti, le due parti si separeranno nella giusta proporzione.

- A questo punto possiamo immergere i pezzi da pulire nel liquido utilizzando un cestello forato, lasciare agire per un tempo che può variare da pochi minuti fino a qualche ora.
- Dopo di che estrarre il cestello e risciacquare i pezzi con acqua pulita.
- Per immersioni prolungate oltre alle due ore suggeriamo di smontare preventivamente le guarnizioni dagli strumenti da pulire per evitare un eventuale rigonfiamento delle stesse.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
--------------	------	-----------	---------

